

各機種共通

お買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

このアンテナはアマチュア無線用です。指定された周波数以外では送信しないでください。

1. ご使用の前に

事故を防ぐために、以下の注意事項をお守りください。

- 1) ネジ・ビス類は、振動などでゆるむことがあります。お使いになる前に確認し、ゆるんでいるようなら締め直してください。
- 2) 強い衝撃を受けると破損したアンテナが落下して大変危険です。走行のときは、枝などの障害物に十分注意してください。
- 3) ディーゼル車やオートバイなどの激しい振動により、アンテナが破損することがあります。できるだけ振動の少ないところを選んでアンテナを取り付けてください。
- 4) 送信中のアンテナに触ると感電することがあります。停車中に運用するときは、アンテナの近くに人がいないことを確認してください。



- 5) 回転ホイップ（折り曲げ機構）付きのアンテナは、アンテナを折り曲げたまま走行しないでください。

2. 設置方法

車の中・全長を越えない、人体に触れにくいところに取り付けてください。

3. ご注意

- 回転ホイップの接触面や、プラスチックに凍結防止剤などの塩分が含まれた汚れが多量に付いたまま送信しないでください。アンテナの性能が低下し、無線機が故障する原因となります。定期的にきれいに拭き取ってください。
- ・シンナーやベンジンなどで拭かないでください。
 - ・汚れのひどいときは、水で薄めた中性洗剤をご使用ください。

- お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、万一運搬中の事故などによる破損がありましたら、取扱店にお申し付けください。
- この製品の仕様および外觀は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 使用中に異常だと思われた場合には、直ちに使用をやめて販売店または弊社までご相談ください。